

こんなときは

Q1.動作しない / 認識されない

A.1 電池残量はありますか?

●新しい単3形アルカリ乾電池2本と交換してください。

2 電源スイッチはONになっていますか?

●上面の電源スイッチをON(緑色)にしてください。

3 USBレシーバーが正しく認識されていますか?

●一度本製品のレシーバーを取り外し、他のポートに接続してください。

Q2.トラックボールの動作が鈍い

A.1 本書の『トラックボールの速度調整方法』を参考にCPI設定を変更してください。

2 トラックボールのカバーを外し、内部を清掃してください。

3 電池の交換をしてください。

Q3.正常にキー入力ができない

A. PCのキーボードレイアウト設定が「日本語キーボード」である事を確認ください。

言語設定の変更(Windows11)

- 「スタート」を右クリックして、メニューから「設定」を開いてください。
- 「時刻と言語」をクリックし、右のメニューから「言語と地域」をクリックしてください。
- 「日本語 言語パック、音声合成…」右侧の三点リーダー、「言語のオプション」をクリックしてください。
- 「キーボードレイアウト」が「英語キーボード(101/102)」に設定されている場合「レイアウトを変更する」をクリックして、「日本語キーボード(106/109)」に変更してください。
- 設定画面を閉じて、再起動を行い入力が正しく行われるかご確認ください。

言語設定の変更(Windows10)

- 「スタート」を右クリックして、メニューから「設定」を開いてください。
- 「時刻と言語」をクリックし、左のメニューから「言語」をクリックしてください。
- 「優先する言語」のなかにある、「日本語」をクリックすると、「オプション」が表示されますので、クリックしてください。
- 「ハードウェアキーボード レイアウト」が「キーボードレイアウト」が「英語キーボード(101/102)」に設定されている場合「レイアウトを変更する」をクリックして、「日本語キーボード(106/109)」に変更してください。
- 設定画面を閉じて、入力が正しく行われるかご確認ください。

Q4.本製品のバッテリーLEDが点滅し続いている

A. 本体の電池容量が少なくなっています。新しい単3乾電池2本と交換してください。

製品仕様

Fnキー組み合わせ表

組み合わせキー	機能
Fn+F1	CPI変更 800CPI
Fn+F2	CPI変更 1000CPI
Fn+F3	CPI変更 1200CPI
Fn+F4	CPI変更 1600CPI
Fn+F5	前の曲
Fn+F6	再生・停止
Fn+F7	次の曲
Fn+F8	ミュート
Fn+F9	ボリュームダウン
Fn+F10	ボリュームアップ
Fn+F11	F12キー

【キーボード部】

本体寸法 / 重量	W287xD150xH32mm / 約363g(電池・レシーバー含まず)
対応OS	Windows11、10
対応機種	USBポートが正常に動作するWindowsPC
キー数	日本語80キー(Fnキー含む)
キー方式	アイソレーションパンタグラフ方式
キーピッチ	19mm
キーストローク	約2mm
電波周波数	2.4GHz帯
通信可能距離	半径約6~8m(使用環境により異なる)
コネクタ形状	USB(A)コネクタ
使用電源	アルカリ単3形乾電池2本
電池寿命 [*] 1	連続動作時間 約250時間、電池交換の目安 約550日 (トラックボール操作をメイン使用時) 連続動作時間 約340時間、電池交換の目安 約730日 (キーボード操作のみ使用時)
付属品	単3形乾電池2本 [*] 2 / 取扱説明書 小型マイクロレシーバー(W14x19xH6mm/約2g)

*1 1日8時間のPC操作のうち5%を操作に当たる場合。計算値ですので実際の使用環境によってかわります。

*2 付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

【トラックボール部】

センサー	光学式(PAW3222LU採用)
トラックボールサイズ	19mm
分解能(CPI)	800 / 1000 / 1200 / 1600
マウスボタン	高耐久静音スイッチ採用

CPI表記につきまして

本製品トラックボール設定のCPI(Counts Per Inch)はトラックボールを1インチ(約2.54cm)動かしたときに画面のカーソルが何カウント分移動するかを示す数値です。
数値は高いほどカーソルは早く動きります。

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1:弊社Webページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ(<https://mco.jp/support/>)の「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス[support@mco.co.jp]の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

※質問内容・混雑状況によってはお時間を頂くことがあります。
※メール受信後5営業日以内にご返答しております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

2:お電話でのお問い合わせ

【電話番号】サポートダイヤル: 0570-666-365(ナビダイヤル)

【受付時間】月～金: 10:00-12:00、13:00-17:00

※土曜、日曜、祝日は受付しておりません。

※電話が混み合っている場合はござりますので予めご了承ください。

※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承願います。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせて頂いております。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したもので、保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後1年以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合

2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合

3. 購入証明書に偽造・改変等がある場合

4. 中古品やオークションなどで購入された場合

5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされている場合

6. 買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合

7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合

8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 お買い上げ日より 1年

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちる▶ <https://www.nakabayashi.co.jp/support/>



ナカバヤシ株式会社



※詳しくはMCOブランドのホームページをご覗ください。

<https://mco.jp>

※記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。

※製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 2025年10月 初版

[1420]

Q4.本製品のバッテリーLEDが点滅し続いている

A. 本体の電池容量が少なくなっています。新しい単3乾電池2本と交換してください。