

はじめにお読みください

この度は弊社製 TSK-01J シリーズ (以下本製品) をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品はスマートフォンやタブレットに直接接続できる USB キーボードです。
ご使用前にこちらの取扱説明書を必ずご一読いただき大切にお手元に保管してください。

セット内容のご確認

TSK-01J 本体 1台
microUSB-USB A 変換ケーブル 1本
取扱説明書兼保証書 (本書) 1冊

使用上のご注意

本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。
万が一煙が出たり異臭がした場合は接続しているタブレット・スマートフォン・PC等の電源を切り、お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡ください。

- 雷が発生しているときは本製品やそのまわりのケーブル等には触れないでください。
- ※故障や感電の原因となります。PCの電源を切る事をおすすめします。
- 本製品のカバーを開けたり内部を分解したりしないでください。
- ※故障や感電の原因となる事があります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- ※感電やショートによる故障が発生する恐れがあります。
- 本製品の中に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ※感電や故障、火災の原因となります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品の上に重い物をのせたり、無理な力を加えての操作はおやめください。ケースが変形し内部部品が破損すると、発火や故障の原因となります。
- 本製品をちいさなお子様のお手に触れる場所に保管しないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ※落下により故障、破損の原因となることがあります。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

製品仕様

キー表示、キー数	日本語 78 キー
キースイッチ方式	バタグラフ方式
キーピッチ	約 19 mm
キー耐久回数	800 万回 (キー単体の回数)
対応 OS	Windows10、8、7 及び ホスト対応の AndroidOS Ver3.1 以降
消費電力	動作時: MAX 3mA
サイズ	約 W 284 mm × H 120 mm × D22 mm ケーブル長: 50cm
重量	約 290g +/-10g

株式会社ミヨシ 製品保証規定

- 保証期間について
本製品保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。
- 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し責任を持って無償修理致します。
修理受付手順に関しましては本書の「製品に関するお問い合わせ」をご参照ください。
- 無償保証適応外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - キーボード物損破損や無理な使用方法による外損的故障の場合
 - ケーブルの断線や付属ケーブルの故障
 - 保証書に購入店舗印、購入日が記載されていない場合
 - ご購入日を証明いただける物 (レシート、納品書等) をご提示頂けない場合
 - 中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 - 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - 製品の落下、破損などの故障の場合
 - 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。
 - シリアル No に偽造、剥離が認められた場合
 - 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- 免責事項について
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
 - 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されません。
 - これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス
support@mco.co.jp にメールをお送りください。
サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番 (本製品型番: TSK-01J)
- お使いの OS (アップグレードを行っている際はその旨も添えてください)
- お使いの端末の型番
- 商品のシリアル No。 (本製品に裏面に記載しております)
- 故障内容をなるべく具体的に記載ください
- 商品お買い上げ店舗
- お買い上げ日
- 保証期限の有無

※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
※メール受信後 営業日以内にご返信をしております。
1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル (03) 5825-7851
【受付時間】 月～金: 9:00～12:00、13:00～17:30

※土曜、日曜、祝日は受付していません。
※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

3: 修理商品の配送先

〒111-0053
東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3階
株式会社ミヨシ 修理受付宛

保証書

※本保証書は捨てずに保管してください。
本保証書は◆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際にはお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。



マルチメディアキーを使用することで、様々な操作をワンタッチで行うことができます。

	Menu											Fn +	Fn + Esc
Android OS	メニューボタンの動作	ウェブブラウザを起動	ウェブブラウザ上にて戻る	ウェブブラウザ上にて進む	スケジュールアプリを起動	前の曲にもどる	曲の再生・一時停止	次の曲にすすむ	ミュート	音を小さく	音を大きく	ホームに戻る	検索
Windows	コンテキストメニューの表示	✗	ウェブブラウザ上にて戻る	ウェブブラウザ上にて進む	✗	前の曲にもどる	曲の再生・一時停止	次の曲にすすむ	ミュート	音を小さく	音を大きく		

※ F1~F12 キーを使用する際は、Fn キーとの同時押しでご使用いただけます。

LED 表示について

CapsLock 用 LED … CapsLock がオンの時に光ります。

本製品の設定方法

Xperia™ シリーズでの設定方法 (Android OS 4.4 の場合)

- 「設定」⇒「言語と入力」にて「現在の入力方法」が「日本語・POBox Plus」に設定されていることを確認してください。
 - 本製品を microUSB 端子に接続してください。
 - 「言語と入力」内、「物理キーボード」内の「USB OTG KeyBoard」を選択してください。
 - 「キーボードのレイアウトの選択」下の「キーボードレイアウトの設定」を選択してください。
 - 「キーボードレイアウト」内、「日本語 Android Keyboard」を選択しチェックを入れてください。
以上で設定は完了です。
- ⚠ 機種によって (Xperia™ Z4 等) はキーボード接続後にクイック設定パネル内より「USB 機器を検索」を選択して頂く必要があります。
※または Xperia™ 設定内「USB 機器を検索」

Nexus7 シリーズでの設定方法 (Android OS 5.1.1 の場合)

- 本製品をタブレット・スマートフォンの microUSB 端子に接続してください。
- メニューバーに「キーボードレイアウトを選択してください」と表示されます。
- 「キーボードレイアウトの設定」を選択し「日本語 iWnn IME」を選択してください。

通常の USB ポート搭載機種にて使用する場合

- 本製品付属の「microUSB-USB A 変換ケーブル」を本製品の microUSB 端子に接続してください。
- 「microUSB-USB A 変換ケーブル」の A ポート側を使用する機器 (PC 等) に接続してください。
※ Windows の場合はドライバーのインストールが開始されます。

本製品の使用後について

本製品は、接続している状態でも、常に機器から電力を受けています。接続機器のバッテリー消費を防ぐため、ご使用後は接続機器の USB 端子から取り外すことをおすすめ致します。

こまったときは

Q1 入力できない

- A ・本体の microUSB コネクタをしっかりと奥まで接続してください
- ・ロック画面やスリープ時に接続した場合は一度外し、解除してから接続してください。

Q2 マルチメディアキーが動作しない

- A 本機能は機種や OS のバージョンによっては正常に動作しない場合がございます。

Q3 正常にキー入力ができない

- A Android OS の場合は端末により搭載されている日本語入力ソフトウェアが異なります。日本語キーボードに対応していない日本語入力ソフトが搭載されている場合は Google Play より「Google 日本語入力」をダウンロードしてお使いいただくことをおすすめ致します。

「Google 日本語入力」の設定方法

- 「Google 日本語入力」のインストール完了後、「言語と文字入力」内から「キーボードと入力方法」より「Google 日本語入力」右側のアイコンを選択し設定画面を開いてください。
- 「Google 日本語入力」の設定画面にて「ハードウェアのキーボード設定」内にて、「日本語 109A 配列」を選択してください。右側に●がつきます。
- 「キーボードと入力方法」内「デフォルト」を選択し「入力方法の選択」から「Google 日本語入力」を選択してください。
- 本キーボードを接続すると「言語と文字入力」内に「物理キーボード」の項目が表示されます。「USB OTG KeyBoard デフォルト」の表示を選択してください。
- 「キーボードのレイアウトの設定」を選択し「キーボードレイアウト」内から「日本語 109A 配列 Google 日本語入力」を選択してください。
- 「日本語 109A 配列 Google 日本語入力」の右側にチェックマークが入ったら設定完了です。

※上記例は一例です。機器やバージョンにより名称や設定項目名が異なることがありますが、基本的な設定方法は同じです。