

ポータブル拡声器 APK-03/BK

取扱説明書 兼 保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名等はその会社の登録商標又は商標です。

製品特徴


- 両手が自由に使えるポータブルタイプの拡声器です。
- イベントや行事、講義や講演、ガイドでの使用、誘導、災害時、騒音が多い場所での作業用など、様々なシーンで利用できます。
- 最大出力 8W。
- USB 充電対応のリチウムイオン充電池を内蔵しています。モバイルバッテリーを使用すれば、外出先でも充電が可能です。
- 有線マイクを繋げて、電源を ON にするだけの簡単操作。使う場所によって音量を調整してください。
- microSD ポート搭載で、microSD カード内の音楽データや音声データをスピーカーから再生できます。(対応音声コーデック : MP3、WAV)

製品仕様

本体サイズ	約 W84×H28×D90mm
本体重量	約 160 g
電源	5V/1A
電池容量	3.7V/2000mA
最大出力	8W
充電端子	microB 端子
外部入力	microSD ポート (最大 32GB 対応)
使用時間目安 ^{*1}	約 15 時間 (有線マイク使用時)
使用バッテリー	リチウムイオン充電池内蔵
充電時間	約 5 ~ 7 時間
使用目安範囲 ^{*2}	屋内約 40 m 前後
ロードインピーダンス	2Ω
周波数特性	50Hz-12KHz
付属品	有線マイク(0.9m)、ショルダーストラップ(1.2m)、microUSB ケーブル (充電用、0.8m)、取扱説明書兼保証書 (保証期間 1 年)

*1 音量により異なります。 *2 使用する際の周囲の環境等で異なります。

各部名称



ご使用前に

- 本製品はリチウムイオン電池を搭載しておりますので、ご使用前には本製品を充電してからご使用ください。
- USB 充電器と本製品を付属の microUSB ケーブルで接続して充電してください。
※USB 充電器 (USB-AC アダプタ、モバイルバッテリー) は別途ご用意ください。
- 充電中は表示 LED が赤色に点灯します。表示 LED が消灯したら、充電完了です。

ご使用方法

- ご使用前に必ず電源が『OFF』になっているかご確認ください。
- 本製品の『MIC』端子に付属の有線マイクを接続してください。
- 電源ボタンを長押しして、電源を ON にしてください。電源が ON の時は表示 LED が青色に点灯します。
- ボリュームダイアルで音量を調節してください。
- 使い終わったら電源ボタンを長押しして、電源を OFF にしてください。電源が OFF の時は表示 LED が消灯します。

【音声再生方法】

- 音声データの入った microSD を microSD ポートにカチッとロックされるまで挿し込んでください。(microSD カードの金色の端子面が、本製品の前面になる方向で挿し込んでください。)
- 電源ボタンを長押しして、電源を ON にしてください。音声が再生されますので、再生を停止する場合は、再生 / 一時停止ボタンを押してください。microSD カードの音声出力が一時停止になります。一時停止中は拡声器として動作します。microSD カードの音声出力中は表示 LED が青色で点滅します。
- 複数のデータがある場合、曲送りボタン / 曲戻りボタンを押してデータを選択してください。
- 使い終わったら電源ボタンを長押しして、電源を OFF にしてください。電源が OFF の時は表示 LED が消灯します。
※音声データのコーデックが MP3 (拡張子「.mp3」)、WAV (拡張子「.wav」) 以外は再生できません。※すべての MP3 ファイル、WAV ファイルが再生できるわけではありません。

ショルダーストラップの取り付け方法

- 本製品のストラップ用フック部に、ショルダーストラップの金具を取り付けてください。



製品に関するお問合せ

E-mail でのお問合せ

弊社サポートメールアドレス support@mco.co.jp までメールをお送りください。
サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

- お問合せ製品名・製品型番 (本製品は製品名「ポータブル拡声器」・製品型番は「APK-03/BK」となります。)
- お買い上げ店舗
- お買い上げ日
- お問合せ内容 (なるべく具体的に記載してください。)

※通常 3 ~ 5 営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂戴する場合がございます。
※メールの設定によっては、弊社メールアドレス (support@mco.co.jp) からのメールが受信いただけない場合がございます。
お問い合わせの際に、弊社からのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いいたします。

電話でのお問合せ

【弊社サポートダイヤル】 (03)5825-7851

【受付時間】 月～金曜 9:00～12:00 13:00～17:30

※サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。 ※土曜、日曜、祝日は受付しておりません。

※メールの設定によっては、弊社メールアドレス (support@mco.co.jp) からのメールが受信いただけない場合がございます。

※電話が混み合っている場合は繋がりにくいことがあります。予めご了承ください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にしないでください。
- 本製品を落としたり、振動を与えると、強い衝撃を与えないでください。故障や火災の原因になります。
- 本製品は防水構造ではありません。雨天時や水滴がかかるような場所、濡れた手などでは使用しないでください。感電事故や故障の原因になります。
- 本製品をベルトクリップやショルダーストラップに取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張るなど、無理な力が掛かるような行為はしないでください。破損・故障の原因になります。
- 異音や本体の発熱などがあった場合は、すぐに使用を中止してください。

△ ご使用上の注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
- ご利用前は音量に十分ご注意ください。
- スピーカー部分を人の耳に近づけて使用しないでください。聴覚障害などの原因になる恐れがあります。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 製造は万全を期しておりますが、万一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の対応はご容赦いただきますようお願いいたします。
- マイクとスピーカー部の位置が近すぎると、ハウリングが発生しやすくなります。その場合は、音量を小さくするか、マイクとスピーカー部を離してご利用ください。