

置くだけスピーカー ISP-01

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製ISP-01 (以下本製品)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこちらの取扱説明書を必ずご一読していただき大切にお手元に保管してください。

本製品は複雑なペアリング操作や煩わしいケーブル接続無しで簡単に使用できるスピーカーです。
乗せるだけで音が増幅されるので難しい操作が苦手な方でもお使いいただけます。

安全にお使いいただくために

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は当社までご連絡ください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。水分を含んだ布では拭かないでください。
- 絶対に分解・改造を行わないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

ご使用上の注意

- 本製品は紙製であるため、強い衝撃を与えたり、濡らしたりしないでください。製品の形状が変形する恐れがあります。
- 本製品にスマートフォンをセットしている状態で本製品を持ち上げたり、揺さぶったりしないでください。スマートフォンが落下する恐れがあります。
- 本製品を USB ポートから外す場合は、必ずコネクタをしっかりと持って外してください。
- 本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせていただきます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。

製品仕様

本体サイズ	W220×D65×H200(ダイヤルを除く)
重量	約429g
ケーブル長さ	約60cm
電源	USB DC 5V 1A
定格出力	200mA
スピーカー	4Ω3W×2
対応機種	iPhoneシリーズまたは底面にスピーカーがあり、W75mm×D15mm×H165mm以下のサイズのスマートフォン
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月(レシートなどの購入証明が必要です)

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。
サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ製品型番(本製品型番:ISP-01) ● お使いのスマートフォンまたは機器
- 製品のシリアルナンバー(S/N)(本製品に記載しております)
- 故障内容(なるべく具体的に記載ください)
- 製品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日時 ● 保証期限の有無

※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
※メール受信後5営業日以内にご返信をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル: (03) 5825-7851

【受付時間】 月～金: 9:00-12:00、13:00-17:30

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

3: 修理商品の配送先

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル3階 株式会社ミヨシ 修理受付宛

・修理等に本製品を弊社にお送りの際は、お手数ですが必ず事前にメールかお電話にてご連絡をお願い致します。
RMA(修理受付番号)を発行させていただきます。
RMA番号を発行されずに弊社へお送りいただいた場合は修理をお断りする場合がございます。
また、修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。
※ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 製品保証規定

(1) 保証期間について

本製品保証期間はお買い上げ日より6ヶ月間となっております。

(2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。

修理受付手順に関しましては製品保証記載のページをご参照ください。

(3) 無償保証適応外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
- ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
- ・ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
- ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
- ・製品の落下、破損などの故障の場合
- ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

(4) 保証、修理対応外について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。

- ・シリアルナンバー(S/N)に偽造、剥離が認められた場合
- ・本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合

(5) 免責事項について

- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
- ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。

(6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

(7) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)


製品について / 使用方法

本製品の特長


- 無線接続も有線接続も必要ない、乗せるだけの簡単スピーカーです。
- USB 電源採用で家庭では USB-AC アダプタ、外出先ではモバイルバッテリー動作と幅広くお使いいただけます。
- 廃棄の際に不燃ゴミが少なく環境に優しい紙素材を本体ボディに採用しています。
- レトロ感のあるステレオ風デザインを採用しています。

各部説明

表



裏




①スマートフォン設置スペース	この位置にスマートフォンを設置します。
②センサー	スマートフォン本体のスピーカーから出力される音をキャッチします。
③ボリューム調節ダイヤル	ボリュームを調節できます。反時計回りに回しきると電源がOFFになります。
④LED電源ライト	電源がONの際に青く光ります。
⑤スピーカー	増幅した音を出力します。
⑥USB A 端子	本製品を使用する際別売のUSB ACアダプタまたはモバイルバッテリーのUSBポートに接続します。
⑦持ち手	上方向に引き出して持ち手として使用できます。

使用方法

1. 本製品の USB 端子を別売のUSB-ACアダプタまたはモバイルバッテリーに接続してください。
※1A以上の出力ができる製品に接続してください。(弊社製USB-ACアダプタシリーズ推奨)
2. ボリュームダイヤルをカチッと音が出るまで回し、青いLEDが点灯している事を確認してください。
3. スマートフォンの音楽を再生し、本製品に設置してください。
※スマートフォン本体のスピーカーが、センサーの位置と重なるように置いてください。


横置き

動画を再生するときにおすすめ



縦置き

音楽を聴くときにおすすめ



※スマートフォンの音量を大きくすることによりスピーカーの音も増大します。

こんなときは

Q1. 音がスピーカーから聞こえない

●いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

A1. 電源が切れている可能性があります。青色のLEDが点灯しているかをご確認ください。

A2. センサーが音を手早く拾えていない可能性があります。本書図面を参考にスマートフォンの設置位置を微調整してください。

Q2. 電源が入らない (青いLEDが点灯しない)

●いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

A1. 接続しているUSB機器が正しく動作しているかをご確認ください。

A2. ご使用のUSB-ACアダプタまたはモバイルバッテリーが1A以上出力可能かご確認ください。