

リモコン中継ケーブル MRE-01/BK

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製リモコン中継ケーブル [MRE-01/BK、以下本製品] をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

ご使用上の注意

- 本製品の使用により、赤外線信号の混信が発生する可能性があります。ご注意ください。
- 本製品は機器に対して不良動作を引き起こす可能性がある信号であっても、すべての信号を送信します。ご注意ください。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

同梱品のご確認

MRE-01/BK本体	1本
受信機取り付け用両面テープ	1枚
取扱説明書兼保証書(本書)	1枚

製品仕様

対応機器	赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など) ※無線式リモコンではご利用になれません。 ※全ての機器の動作を保証するものではありません。
受信機サイズ	約W14×D33×H20(mm)
送信機サイズ	約W8×D15×H7(mm)
重量	約38g
ケーブル長さ	USB端子 - 受信機:約1.4m、受信機 - 送信機:約2m

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番 (本製品型番: MRE-01/BK)
- お問い合わせ内容をなるべく具体的に記載ください。
- 商品のシリアルNo. ● 商品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル: (03) 5825-7851

【受付時間】 月～金: 10:00-12:00、13:00-16:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

3: 修理商品の配送先

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル3階 株式会社ミヨシ 修理受付宛

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。

※ 修理等にて本製品を弊社にお送りの際は、お手数ですが必ず事前にメールかお電話にてご連絡をお願い致します。事前連絡なく弊社へお送りいただいた場合は修理をお断りする場合がございます。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。

※ ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

(1) 保証期間について

本製品保証期間はご購入日より6ヶ月となっております。

(2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。

修理受付手順に関しましては本書の「製品に関するお問い合わせ」をご参照ください。

(3) 無償保証適外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・ 製品の物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
- ・ 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
- ・ ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
- ・ 中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・ 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・ 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
- ・ 製品の落下、破損などの故障の場合
- ・ 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

(4) 保証、修理対応について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。

- ・ 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合

(5) 免責事項について

・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。

・ 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。

(6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。


株式会社ミヨシ 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル
https://www.mco.co.jp

※ 記載の会社名、商品名等はそこの登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。2022年3月初版

製品について / 使用方法

各部名称




使用方法

※両面テープは一度貼り付けると再利用ができないため、送信機と受信機は必ず設置場所に仮設置をして、動作確認を行ったあとに貼り付けてください。

①送信機をリモコン操作をする機器のリモコン受光部に向け、備え付けの両面テープを使用して設置してください。
※目安としてリモコン受光部から約 50cm、角度約 30 度までの遮蔽物のない位置に設置してください。

②受信機を付属の両面テープを使って見通しの良い位置に設置してください。
※目安としてリモコンの送信位置から角度約 40 度前後までに収まるよう設置してください。

③給電用 USB 端子をテレビの USB ポートや USB-AC アダプタ (別売) に接続してください。
※本製品は通電時に受信機内の LED ランプが薄く点灯します。LED ランプが点灯していればご使用可能です。



こんなときは

Q リモコン操作ができない

- A**
- 受信機を見通しの良い場所に設置してください。
 - 送信機をリモコン操作する機器の受光部に近づけてください。
 - リモコンの信号方式をご確認ください。本製品は赤外線方式のリモコンにのみ対応しています。無線方式など、その他の信号方式のリモコンには対応していません。
 - 送信機が機器のリモコン受光部の位置に正しく設置されているか確認してください。
※受光部の位置につきましては機器の取扱説明書をご確認ください。