



ラゲッジスケール 両手持ちタイプ MBL-07BK

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製ラゲッジスケール[MBL-07BK 以下、本製品]をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

同梱品の確認

MBL-07BK本体	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

ご使用上の注意

- ご使用前に本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品は荷物などの簡易計量を目的としております。体重の計量、取引・証明を目的とした計量には使用しないでください。
- 航空機内に持ち込む場合には、離着陸時必ず電源をお切りください。
- 本製品の破損や計量物落下の恐れがあるため、50kg を超える荷物に取り付けしないでください。
- 乾電池は＋／－の向きを正しく入れてください。
- 長期間使用しない場合には乾電池を取り出してください。
- 本製品を濡れた手で使用しないでください。また、濡れているものには本製品を使用しないでください。
- 本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での使用・保管はおやめください。
- 乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- 本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。

製品仕様

本体寸法/重量	W140×D31×H29mm / 83g(突起部を除く)
計量単位	kg/g
計量表示	0.1kg～50kgまで
自動OFF機能	無操作から約60秒
電源	単4アルカリ乾電池 2本(別売)
付属品	取扱説明書兼保証書

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ(<https://mco.jp/support/>)の[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス[support@mco.co.jp]の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 0570-666-365 (ナビダイヤル/有料)

【受付時間】 月～金：10:00-12:00、13:00-17:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6 ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社




※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。<https://mco.jp>

※ 記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 2025 年 2 月 初版

製品について / 使用方法

各部名称




- ①液晶画面
- ②UNIT(kg/g 表示切替)ボタン
- ③電源/TARE(風袋引き)ボタン
- ④電池カバー
- ⑤ストラップ
- ⑥バックル

自動電源OFF

本製品は約60秒間操作しないと、自動的に電源がOFFになります。

使用方法



- ①本体の電源/TAREボタンを長押しして電源をONにしてください。
- ②UNITボタンを押して計量する単位を設定してください。
- ③ストラップを荷物に通して固定します。
- ④荷物をゆっくりと持ち上げます。
- ⑤量と単位が点滅し、ディスプレイにHoldと表示されたら計量完了です。
- ⑥再度計量する場合は、電源/TAREボタンを長押しして電源を入れ直してください。

風袋引き機能の使用方法

本製品は風袋(ふうたい)引き機能があります。


風袋引き機能とは、計量する対象物以外の容量などの重さを差し引き、内容物の重量を計量する機能です。

※ TAREは英語で風袋を意味します。



- ①容器だけの重さを計量してください
- ②容器の重さを計量し、液晶画面にHoldと表示されたら、そのまま電源/TAREボタンを押してください。液晶画面にTareと表示されます。
- ③容器に中身を入れてください。計量が終了すると数字が点滅して再びHoldと表示され、中身だけの重量が表示されます。

電池の交換方法



本製品は単4アルカリ乾電池2本で動作します。

- ①裏面にある電池カバーを取り外してください。
- ②古い単4アルカリ乾電池を取り外してください。
- ③新しい単4アルカリ乾電池を入れてください。
- ④電池カバーを取り付けてください。

こんなときは

Q1. 電源が入らない。

- A1. 電源 /TARE ボタンを長押ししてください。
- A2. 乾電池の極性(+・-)が正しく取り付けられているかご確認ください。

Q2. 液晶画面に「Lo」と表示される。

- A. 乾電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

Q3.unSt と表示される。

- A. 電源が入る前に荷物を取り付けると表示されます。電源をONにして0が表示された後に荷物を取り付け計量してください。

Q4.Err と表示される。

- A. 計量する荷物の重量が50kgを超えています。荷物の重量を減らしてください。