

アルミニウムノートPCクーラースタンド NSF-07シリーズ

取扱説明書兼保証書

ご使用の前に

はじめにお読みください

この度は弊社製アルミニウムノートPCクーラースタンド（「NSF-07」、以下本製品）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこちらの取扱説明書を必ずご一読いただき大切にお手元に保管してください。

使用上のご注意

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発熱・発煙・発火する危険性があります。万が一煙が出たり臭いがした場合は接続しているコンピュータの電源を切り、お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡ください。
- 安全のため、ケーブルやコネクタに断線、被膜の破れ等が見受けられた場合は使用をおやめください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- お手入れする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しては一切の保証をできません。予め定期的なバックアップを行う事を推奨します。
- 本製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

安全にご使用いただくために

- ご使用の前に本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品設置後もこまめにネジ締めを行ってください。緩んでいる場合、PCが落下する恐れがあります。
- 本製品を使用する際は必ず平坦な場所でご使用ください。不安定な場所の場合、PCが落下する恐れがあります。
- 本製品付属のケーブルは他の機器では絶対に使用しないでください。

同梱品のご確認

NSF-07本体	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部
専用USB電源ケーブル	1本
専用工具	1本

製品仕様

本体サイズ(折りたたみ時)	約奥行242mm×横幅229mm×厚さ46mm
耐荷重	約5kg
ファンサイズ	約70mm×2基
ファン回転数	2800rpm±10%
ファンタイプ	スリーブベアリング
USBケーブル長	約1m
USB端子	USB Type-C端子
重量	約725g
電源	USB DC 5V
消費電力時	約400mA
対応サイズ	10.4～15.6インチ程度まで
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番（本製品型番：NSF-07）
- お使いのOS(アップグレードを行っている際はその旨も添えてください)
- お使いのPCの型番 ● 商品のシリアルNo. (本製品の裏面に記載しております)
- 故障内容 ● 商品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日時 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル: (03) 5825 - 7851

【受付時間】 月～金: 10:00～12:00、13:00～16:00

- ※ サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。
- ※ 土曜、日曜、祝日は受付していません。
- ※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※ メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願いいたします。
- ※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定


- 保証期間について
本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。
- 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。保証書と商品を販売店までお持ちください。
- 無償保証適応外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・ 製品の物損破損や無理な使用方法による外損的故障の場合
 - ・ 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
 - ・ 中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - ・ 当社正規販売店以外よりお求めいただいた場合(オークション、マーケットプレイス等)
 - ・ 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 - ・ 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - ・ 製品の落下、破損などの故障の場合
 - ・ 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ・ ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。
 - ・ シリアルNoに偽造、剥離が認められた場合
 - ・ 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- 免責事項について
・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
・ 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用にしましては一切保証いたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)

使用方法


各部名称

正面

ファン (合計 2 基)




側面




ケーブル

※本製品以外には絶対に使用しないでください。



高さ、角度調整方法




- ① スタンドを水平なテーブルに置きます。
- ② 下板を押さえながら、上板の後方をあげます。
- ③ 上板の前方(本体支え面がある側)を上げ、角度を調整します。
- ④ アームの高さ・角度をお好みの位置に調整してください。
- ⑤ 位置を決めた後、専用工具でネジを締めてください。

△ 注意

- ・ ノート PC を載せた状態での調整は絶対におやめください。転倒、落下の危険があります。
- ・ ノート PC を乗せる際、必ず安定して置くことを確認してください。無理な角度では PC が落下する危険があります。


△ ファンの位置が下板より奥に位置すると安定しませんのでおやめください。

△ 落下、破損の危険があります。




△ 上板を急角度で使用するのはおやめください。

△ 本体支え面が製品を固定できず落下、破損の恐れがあります。




ネジ締め強度調整方法

① 角度・高さ調整軸それぞれ合計4箇所の六角ネジ位置を確認してください。




② 本製品に PC やタブレットを下ろし、ケーブルを外した状態にしてください。

③ 専用工具をネジ穴に入れて締めてください。




△ 注意 ネジ締めの方向は左右で異なります。
左側… 奥方向でしめる、手前方向でゆるめる
右側… 手前方向でしめる、奥方向でゆるめる

左側



右側




折りたたみ方法

① 安全のため、付属の専用 USB 電源ケーブルを本体から外してください。

② 本製品上面を真上から両手で押さえ折りたたんでください。

△ 注意 片手で折りたたむ際は指やケーブルなどを挟まないように十分にご注意ください。



ファンのオン・オフ機能

本製品のファンは付属の専用 USB ケーブルにてオン・オフが可能です。未使用時はオフにするか、専用 USB ケーブルを本体から外してください。また、長時間の連続使用はファンが故障する恐れがあるためおやめください。

※連続使用の目安: 8時間程度

※LEDを消灯することはできません。

△ 本製品付属の専用 USB ケーブルは絶対に他の機器に使用しないでください。

△ ファンから異音が発生した場合は安全のため、ファンの使用をおやめください。