



卓上用USB扇風機 USF-21

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製卓上用USB扇風機 [USF-21 以下本製品] をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

同梱品の確認

USF-21本体 1台
専用USBケーブル 1本
取扱説明書兼保証書(本書) 1部

安全にお使いいただくために

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は当社までご連絡ください。
- USB ケーブルに被覆破れ・接触不良・断線等が発生した場合は絶対に使用しないでください。
- 車・自転車・ベビーカー等、動作する場所に設置することは絶対におやめください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での使用はおやめください。
- お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。

ご使用上の注意

- 本製品の動作中にガード内へ指や物を絶対に入れないでください。
- 長時間、風を身体に当てないようにしてください。
- モーター及び駆動部が焼け付く恐れがありますので、8 時間以上の連続使用はおやめください。
- お手入れは必ず USB ケーブルを外した状態で行ってください。
- ご使用前に取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
- USB ハブなど安定して電力を供給できない USB ポートへは接続しないでください。
- ご使用の際には水平で安定した場所に設置してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所にてご使用、保管してください。

製品仕様

本体寸法/重量	約W170×D140×H270mm /約303g
対応機種	USBポートが正常に動作する/パソコン、USB充電器
コネクタ形状	USB (A) コネクタ
消費電力	5W
電源	USB給電式 (5V1A以上)
風量調整	ダイヤル式調整 (約18段階)
ケーブル長	約1m
材質	ABS、PP
付属品	接続用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
保証期間	お買上げ日より6ヶ月間

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ(<https://mco.jp/support/>)の[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス [support@mco.co.jp] の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 0570-666-365 (ナビダイヤル/有料)

【受付時間】 月～金：10:00-12:00、13:00-17:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6 ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされている場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。<https://mco.jp>

※ 記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

2025 年 3 月初版

製品について / 使用方法


本製品の特長

- 好きな風量調整可能なダイヤル式
- しっかり風量を送れる7枚羽採用
- ピンポイントで送風可能な上下左右角度調整可能
- 強弱合わせて送風する、リズム送風モード搭載
- USB端子から離れた場所にも使えるケーブル長1m

使用方法

- (1) 本体に付属の専用USBケーブルを接続してください。
- (2) USB-A端子を別売のUSB充電器またはPCのUSB A端子に接続してください。
- (3) 電源ダイヤルボタンを長押ししてください。
- (4) 電源ダイヤルボタンにて風量を調整してください。
- (5) 電源ダイヤルボタンを長押しすることでオフになります。

各部名称



電源ダイヤルボタンについて

- 長押し-----電源オン/オフ
短押し-----通常送風 / リズム送風切替

リズム送風モード

送風を弱→強→弱→強と数秒ごとに切り替えて送風します。

風量調整について

電源ダイヤルボタンを回すことで細かな風量調整が可能です。

- 右回し-----風量を強く
左回し-----風量を弱く

それぞれ最大・最小時に切り替えた場合は送風LEDが2回点滅します。

風量設定の記憶について

設定した風量は電源をオフにしても記憶しています。

USB電源を外した場合はリセットされ初期段階(中)になります。

回転機構について

本製品は軸を中心に縦横調整が可能です。

手動で好みの位置に合わせてご使用ください。

- ⚠ ファン回転中に動かすことはおやめください。
- ⚠ 下記図を参照にしてください。無理な稼働は故障の原因となります。

こんなときは


Q1. ファンが回らない

A1. 別売のUSB-ACアダプタに接続してください。

A2. 別のUSB端子に接続してください。

角度の調整方法

上下方向の調整



左右方向の調整

