

2WAY ノート PC スタンド
NSF-02 取扱説明書兼保証書

1.はじめにお読みください

この度は弊社製 2WAY ノート PC スタンド「NSF-02」（以下本製品）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこちらの取扱説明書を必ずご一読していただき大切にお手元に保管してください。

2.使用上のご注意

- ・本製品は電力を使い動作しますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続しているコンピュータの電源を切り、お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡ください。
- ・雷が発生しているときは本製品やそのまわりのケーブル等には触れないでください。
※故障や感電の原因となります。P.Cの電源を切る事をおすすめします。
- ・本製品のカバーを開けたり内部を分解したりしないでください。
※故障や感電の原因となる事があります。
- ・濡れた手で本製品に触れないでください。
- ※感電やショートによる故障が発生があります。
- ・本製品の中に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ※感電や故障、火災の原因となります。
- ・本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ・本製品の上に重い物をのせたり、無理な力を加えての操作はおやめください。ケースが変形し内部部品が破損すると、発火や故障の原因となります。
- ・本製品をちいさなお子様のお手に触れる場所に保管しないでください。
- ・本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ・本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ※落下により故障、破損の原因となります。
- ・お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ・本製品は日本国内のみでお使いください。

【表示マークについて】

本製品を使用する際に、人体や財産に危害や損害を及ぼすことを未然に防ぎ、安全にご使用いただくため、重要な内容を記載しております。正しく使用していただくために表示マークと本文をよくお読みください。

	危険 人体が死亡もしくは重症を負いかねない危険が明らかに生じることを想定される内容。
	警告 人体が死亡もしくは重症を負いかねないことが生じることを想定される内容。
	注意 人体が損害を負いかねなく、物的損害の発生が想定される内容。

【絵表示の例】

お客様または第三者が本製品の誤った使用、使用中に生じた故障、不具合及び本製品によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められた場合を除き、当社は一切その責を負いませんので、予めご了承ください。

	△マークは危険、警告、注意を促す内容について告げる内容です。表示マークのあとに具体的な内容を示しています。
	○マークは禁止（してはならない行為）であることを告げる内容です。表示マークの後に具体的な内容を示しています。
	●マークは強制（必ず実行していただく行為）であることを告げる内容です。表示マークの後に具体的な内容を示しています。

△ 危険

- 濡れた手でプラグに触れたりコードを抜き挿ししないでください。感電の原因になります。

△ 警告

- 本製品を布などで覆ったりしないでください。熱がこもり本体が変形したり、火災の原因となります。直射日光を避けて風通しのよい場所でご使用ください。
- 本製品の使用温度範囲は5℃～40℃です。この温度範囲以外では使用しないでください。
- 本製品はすでに最良の状態に調整されています。絶対に分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 雨が直接当たる場所や水など濡れやすいところ、湿度が極端に高い場所では使用しないでください。感電、故障の原因になります。
- 医療機器など人命に関する機器には使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。本体に熱がこもりやすくなる原因になります。風通しのよい場所でご使用ください。
- 小さなお子様の手が届く場所には置かないでください。
- 本製品に表示されている電源電圧以外では使用しないでください。火災や感電などの重大事故の原因となります。ケーブルをキズなど付けないようにしてください。ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。濡れたケーブルをお使いになりますと火災や、感電などの重大事故の原因となります。
- ケーブルやコネクタにホコリが付着していないか確認し、本製品に根元までしっかりと差し込んでください。ホコリが付着していたり、接続が不完全な場合には火災や、感電などの重大事故の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。火災や、感電などの重大事故の原因となります。
- 本製品の上に物などを置かないでください。また、本製品の上や近くに水や液体の入った容器を置かないでください。落下したり、こぼれたりすると火災や、感電などの重大事故の原因となります。
- 雷が激しいときは、コネクタに絶対に触れないでください。感電の原因となります。

△ 注意

- 湿気の多い場所に本製品を置かないでください。火災や感電などの重大事故の原因となります。
- 本製品からケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが傷付き、火災や、感電などの重大事故の原因となります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失は保証いたしません。定期的にバックアップを取るなどの対策を予め行ってお使いください。
- 不安定な場所や振動の多い場所に本製品を置かないでください。落下したり、傾けたりするとケガの原因になります。万一本製品の一部が破損した場合には直ちに使用を中止してください。そのままお使いになると火災や感電などの重大事故の原因となります。
- 本製品のお手入れをする場合は、シンナーやベンジンなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは絶対に使用しないでください。塗膜を傷め、故障の原因になる場合があります。乾いたやわらかい布などで乾拭きしてください。

3.株式会社ミヨシ 製品保証規定

- 保証期間について
本製品保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。
- 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。
修理受付手順に関しましては製品保証記載のページをご参照ください。
- 無償保証適応外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
 - ・スライド式クーラーファンの劣化
 - ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ご購入日を証明いただける物（レシート、納品書など）をご提示頂けない場合
 - ・中古品やオークションなどで入手された製品の場合
 - ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 - ・水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - ・製品の落下、破損などの故障の場合
 - ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ・ご提示いただいた保証書が偽造、修正された疑いがある場合
- 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。
 - ・シリアル No に偽造、剥離が認められた場合
 - ・本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- 免責事項について
・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。
これらの用途に使用になれば、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。

4.製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

- 弊社サポート用メールアドレス
support@mco.co.jp にメールをお送りください。
サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。
- ・お問い合わせ商品型番（本製品型番：NSF-02）
 - ・お使いのOS（アップグレードを行っている際はその旨も添えてください）
 - ・お使いのノート PC の型番
 - ・商品のシリアル No.（本製品背面に記載しております）
 - ・故障内容をなるべく具体的に記載ください
 - ・商品お買い上げ店舗
 - ・お買い上げ日時
 - ・保証期限の有無

- ※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※メール受信後5営業日以内にお返送をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

2: お電話でのお問い合わせ

- 【電話番号】 サポートダイヤル (03)5825-7851
【受付時間】 月～金：9:00～12:00、13:00～17:30
※土曜、日曜、祝日は受付していません。
※電話が込み合っている場合がございますので予めご了承ください。

3: 修理商品の配送先

- 〒111-0053
東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3階
株式会社ミヨシ 修理受付宛
- ・修理等にて本製品を弊社にお送りの際は、お手数ですが必ず事前にメールか電話にてご連絡をお願い致します。
 - ・RMA(修理受付番号)を発行させていただきます。
 - ・RMA 番号を発行されず弊社へお送りいただいた場合は修理をお断りする場合がございます。
 - また、修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。

5.保証書

6. 製品仕様

本体サイズ	約 W355mm × D260mm × H40mm (折りたたみ時)
対応ノートサイズ	11.6 インチから 15.6 インチ程度 ※上記数値は目安です。
対応重量	最大 3kg まで
重量	約 880g
ファンサイズ	140 × 140 × 20mm
ファン回転数	1100 ± 10% RPM
ファン寿命	約 25000 時間
ファンノイズ	19dBA
ベアリング	Sleeve Bearing
電源	DC5V 0.4A(USB 端子から給電)
使用端子	USB2.0 1ポート (USB 4ポートハブ搭載)
対応 OS	Windows XP(SP3)、Vista、7 / MacOS10.6 以降

7. 動作環境及びセット内容のご確認


【動作環境】

- 動作が正常な USB ポートを持つノートパソコン
- 対応ノート PC サイズ 11.6 インチから 15.6 インチまで
- ※上記サイズは一例です。すべてのノート PC で使用できるとは限りません。

【本製品のセット内容】

- ・ NSF-02 本体 1 台
- ・ 専用 USB ケーブル 1 本
- ・ 取扱説明書兼保証書 (本書) ... 1 枚

8. 各部名称



9. 本製品の使用方法

スライド式クーラーファン位置調節方法

- 1 本製品を裏返してください。
- 2 ファン裏面のシールが貼られている箇所を左右に動かしてください。
- 3 本製品を正しい向きに置いてください。

クリーニングパッドモードで使用する場合



- 1 スライド式クーラーファンをお好みの位置に調整してください。
- 2 お手持ちのノート PC をセットしてください。
- 3 付属の USB ケーブルで本製品とノート PC とを接続してセット完了です。
- 4 POWER ボタンを押すことにより、ファンが回転します。
※使用しない時はファンの電源をお切りください。

ノートスタンドモードで使用する場合



- 1 本製品のスタンドアームをお好みの角度調整スリットに合わせてから、固定用ラッチをおこなってください。
- 2 スライド式クーラーファンをお好みの位置に調整してください。
- 3 付属の USB ケーブルで本製品とノート PC とを接続してセット完了です。
- 4 POWER ボタンを押すことにより、ファンが回転します。
※ノートスタンドモードはノート PC の形状によってはセットできない場合があります。その場合はクリーニングパッドモードでご使用ください。
※使用しない時はファンの電源をお切りください。

10. 本製品の便利な使い方

1. USB ハブ機能

マウスやカードリーダー・ライターなどを接続できる USB ハブ機能を搭載しています。

※ポータブル HDD などの消費電力の高い製品は使用できない場合がございます。



2. ケーブルホルダー機能

あまったケーブルをまとめておくことが可能です。

