

USBイヤホンマイク 高感度ピンマイク

UHP-10BK

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

- ・マイクの位置や距離、ソフトウェアや機器の設定などのご使用環境によっては正常に音声を拾えない場合がございます。
うまく音声が認識できない場合は、マイクの位置を調整するなどしてお試しください。
 - ・耳を刺激するような大音量でのご使用はおやめください。聴力に影響を及ぼす可能性がございます。
 - ・長時間連続でのご使用は避け、耳を休ませるようにしてください。
 - ・肌に触れる部分に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
 - ・本製品の運転中のご使用はお控えください。
 - ・イヤークーピスは長期のご使用により劣化することがございます。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。
 - ・本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
 - ・お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ・本製品を取り外す場合は、必ずコネクタをしっかりと持って外してください。
 - ・お客様の誤使用など、本製品の欠陥に基づかない損害については当社は責任をおいかねます。
- ※本製品に記載されている会社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
※製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

製品仕様

対応OS	Windows11/10、macOS 10.15以降、ChromeOS
インターフェース	USB A
本体重量	約32g
ケーブル長	約1.5m(リモコン-USBコネクタ間)
付属品	イヤークーピス(S/M/Lサイズ ※Mサイズ装着済)、ケーブルホルダー、取扱説明書(本書)
保証期間	お買い上げ日より6カ月


■イヤホン部分

ドライバーユニット	φ10mm
周波数帯域	20Hz～22,000Hz
インピーダンス	32Ω(±15%)
最大入力	15mW


■マイク部分

指向性	無(全)指向性
周波数帯域	100Hz～10,000Hz
インピーダンス	2.2Ω(±10%)
感度	-32dB(±3dB)

使用イメージ



マイクとリモコンについて



ご使用方法

- ① 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
- ② 自動的にドライバがインストールされます。OSの再起動のメッセージが出た場合は、OSを再起動してください。
『使用する準備ができました』のメッセージが出たら準備完了です。
※ドライバのインストールには時間が掛かる場合があります。ドライバのインストールが完了するまでお待ちください。
- ③ OSの設定を行います。

Windows10 の場合 ① [スタート] → [設定] → [システム] → [サウンド] → [サウンドコントロールパネル] の順番でクリックします。

Windows11 の場合 ① [スタート] → [設定] → [システム] → [サウンド] → [サウンドの詳細設定] の順番でクリックします。

- ② [再生] と [録音] のタブをクリックして、それぞれ [UHP-10] を選択して、[既定値に設定] をクリックしてください。
※既に『既定のデバイス』で認識されている場合はそのまま構いません。
- ③ 選択した [UHP-10] の [プロパティ] をクリックして [レベル] のタブをクリックしてください。
- ④ スピーカーとマイクの音量を調整してください。ミュート (無音) に設定されている場合は解除してください。

macOS の場合

- ① [システム環境設定] → [サウンド] の順番でクリックします。
- ② [入力] と [出力] のリストから、それぞれ [UHP-10] を選択します。
- ③ [消音] にチェックが入っている場合は解除してください。

ChromeOS の場合

- ① [設定] → [デバイス] → [音声] の順番でクリックします。
- ② [スピーカー] と [マイク] のリストからそれぞれ [UHP-10] を選択します。
- ③ スピーカーとマイクの音量を調整してください。

製品に関するお問い合わせ

弊社Webページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。
弊社サポートページ (<https://mco.jp/support/>) の [お問い合わせ] → [製品に関するお問い合わせ] 内フォームより
ご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内に返信させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス(support@mco.co.jp)の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 0570-666-365 (ナビダイヤル / 有料)
【受付時間】 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。※メール受信後5営業日以内に返信をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。※修理受付の際は必ずご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
 2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
 3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
 4. 中古品やオークションなどで購入された場合
 5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
 6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 お買い上げ日より 6カ月

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。

<https://mco.jp>

UHP-10BK [1408]